

MARK UP MIT PROZENTTASTE

Der Einkaufspreis eines Produktes ist 105€. Ermittlung des Verkaufspreises bei 30% Marge.

105 + 30 %

150

Verkaufspreis in €

Taschen- und Tischrechner

BACKSPACE TASTE

Durch Drücken dieser Taste wird schrittweise die zuletzt eingegebene Ziffer gelöscht.

12345

123

Taschen- und Tischrechner

WÄHRUNGSUMRECHNUNG – 1 KURS

Festlegung des folgenden Wechselkurses: 1 € = 1,1227 US\$ (Kurs: 1,1227)
Die Funktionsweise ist für alle Versionen gleich und wie folgt zu bedienen:

AC SET % EURO RATE 1,1227

ca. 3 Sekunden gedrückt halten

SET %

Der Kurs ist gespeichert.

Umrechnung 100€ in US\$.

100 LOCAL

112,27

Betrag in US\$

Umrechnung 100 US\$ in €.

100 EURO

89,07

Betrag in €

Die Tastenbeschriftung zur Einstellung des Wechselkurses variiert je nach Modell leicht. Folgende Bezeichnungen stehen zur Verfügung: [RATE SET] [RATE SET %] [SET] [SET %]

Taschen- und Tischrechner

PROFI-PROZENTRECHNUNG

Addition von 10% zum Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu addierenden Betrages während der Rechnung.

50 x 10 %

5

55

+

Subtraktion von 10% vom Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu subtrahierenden Betrages während der Rechnung.

50 x 10 %

5

-

45

Taschen- und Tischrechner

3-TASTEN SPEICHER

M+ Addierende Speicherung

M- Subtrahierende Speicherung

MRC Anzeige des Gesamtsaldos:
1x drücken
Löschung des Gesamtspeichers:
2x nacheinander drücken

Addition von 10 und 10 in den Speicher hinein und Subtraktion von 5 aus dem Speicher.

10 M+ 10 M+ 5 M-

MRC

15

Inhalt des Speichers

MRC MRC

Speicher gelöscht

AC MRC

0

Einige Rechner nutzen die CA Taste statt der AC Taste

Inhalt des Speichers

Taschen- und Tischrechner