

RUNDUNGSAUTOMATIK

F CUT UP 5/4

F: Alle Dezimalstellen werden angezeigt.
 CUT: Nach ausgewählter Anzahl von Dezimalstellen werden alle weiteren abgeschnitten.
 UP: Es wird immer aufgerundet, unabhängig vom Wert der Nachkommastellen (variiert bei Modellen, nicht immer verfügbar).
 5/4: Bei 0, 1, 2, 3, 4 abrunden / bei 5, 6, 7, 8, 9 aufrunden

4 3 2 1 ADD2

4/3/2/1: Anzahl der gewünschten Dezimalstellen für den Rundungsmodus (variiert bei Modellen).
 ADD2: Bei allen Additionen/Subtraktionen wird von 2 Dezimalstellen ausgegangen. Der Dezimalpunkt wird automatisch gesetzt. Die letzten beiden Ziffern werden als Nachkommastellen interpretiert.

Optionales Runden z.B. 5/4; 2 Dezimalstellen

7 ÷ 9 = 0,78

Optionales Abrunden z.B. CUT, 2 Dezimalstellen

7 ÷ 9 = 0,77

Optionales Aufrunden z.B. UP, 2 Dezimalstellen

7 ÷ 9 = 0,78

Optionale Additionshilfe ADD2

155 + 265 = 4,20

Taschen- und Tischrechner

QUADRATWURZEL

Berechnung der Wurzel aus 9.

9 √ 3

Taschen- und Tischrechner

MARK UP MIT PROZENTTASTE

Der Einkaufspreis eines Produktes ist 105 €. Ermittlung des Verkaufspreises bei 30 % Marge.

105 + 30 % 150
 Verkaufspreis in €

Taschen- und Tischrechner

BACKSPACE TASTE

Durch Drücken dieser Taste wird schrittweise die zuletzt eingegebene Ziffer gelöscht.

12345 123

Taschen- und Tischrechner

PROFI-PROZENTRECHNUNG

Addition von 10 % zum Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu addierenden Betrages während der Rechnung.

50 × 10 % 5

+ 55

Subtraktion von 10 % vom Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu subtrahierenden Betrages während der Rechnung.

50 × 10 % 5

- 45

Taschen- und Tischrechner

WÄHRUNGSUMRECHNUNG – 3 KURSE

Die Taste [C1] dient als Referenz und ist auf 1 fest voreingestellt.
Tasten zur Hinterlegung unterschiedlicher Währungskurse:

C2	C3	C4
M-	MR	MC

Speicherung der folgenden Wechselkurse.
[C2]: 1 € zu 1,1227 US\$
[C3]: 1 € zu 0,87973 GBP
[C4]: 1 € zu 9,74220 SEK

Einstellung der [C]-Kurstasten
z.B. [C2]: 1,1227 US\$

[M/EX] – „EXCH“ wird im Display angezeigt.
C2

AC	SET %	M-	1,1227
----	-------	----	--------

ca. 3 Sekunden gedrückt halten

SET %

Der Kurs ist gespeichert.
Durch Drücken der [C]-Tasten wird der jeweils hinterlegte Kurs zur Kontrolle angezeigt.

Umrechnung von 100 US\$ in €.

100	C2	C1
	M-	M+
		89,07

Betrag in €

Umrechnung von 100€ in US\$.

100	C1	C2
	M+	M-
		112,27

Betrag in US\$

Zur Nutzung der anderen Währungskurse gehen Sie analog vor. Alle Berechnungen erfolgen stets zur Referenzwährung, die auf [C1] hinterlegt ist. Die auf [C1] hinterlegte Referenzwährung kann selbst festgelegt werden, z.B. CHF oder GBP. Bei Rechnern mit nur 2 Kursen entfällt der Kurs [C4].

Dies gilt auch für die Bedienung mit [RATE SET %].

Taschen- und Tischrechner

GESAMTSUMMEN-SPEICHER (GT)

Ermittlung der Gesamtsumme dreier Teilergebnisse.
Gegeben sind folgende 3 Teilaufgaben:
a) $100 \times 0,50$
b) $200 \times 0,20$
c) $400 \times 0,10$

$$100 \times 0,50 = 50$$

$$200 \times 0,20 = 40$$

$$400 \times 0,10 = 40$$

$$GT = 130$$

Durch die Betätigung der [GT]-Taste werden die Teilergebnisse saldiert. Die Berechnung weiterer Teilergebnisse kann fortgesetzt und die neue Gesamtsumme mit GT erneut aufgerufen werden. Erst durch Drücken der [AC]-Taste wird der Gesamtsummenspeicher gelöscht.

Taschen- und Tischrechner

4-TASTEN SPEICHER

M+	Addierende Speicherung
M-	Subtrahierende Speicherung
MR	Anzeige des Gesamtsaldos
MC	Löschung des Gesamtspeichers

Addition von 10 und 10 in den Speicher hinein und Subtraktion von 5 aus dem Speicher.

$$10 \text{ M+ } 10 \text{ M+ } 5 \text{ M- } MR = 15$$

Inhalt des Speichers

$$MC$$

Speicher gelöscht

$$MR$$

Inhalt des Speichers

Taschen- und Tischrechner