

COST SELL MARGIN

Der Verkaufspreis eines Produktes ist 150€.
Ermittlung des Einkaufspreises bei 30 % Marge.

150 **SELL** 30 **MAR** **COST**

105

Einkaufspreis in €

Der Einkaufspreis eines Produktes ist 105€.
Ermittlung des Verkaufspreises bei 30 % Marge.

105 **COST** 30 **MAR** **SELL**

150

Verkaufspreis in €

Der Einkaufspreis eines Produktes ist 105€.
Der Verkaufspreis ist 150€. Ermittlung der Marge: %/absolut.

105 **COST** 150 **SELL** **MAR**

30

Marge in %

MAR

45

Marge absolut in €

Taschen- und Tischrechner

STEUERBERECHNUNG

Einstellung des MwSt.-Satz von 19%.

AC **RATE SET %** 19 **RATE SET %**

ca. 3 Sekunden gedrückt halten

Der Steuersatz von 19% ist nun dauerhaft gespeichert.

Berechnung des Nettobetrages von 238, also 19% von 238€.

238 **TAX-**

200

TAX-

38

Absoluter Betrag in €

Berechnung des Bruttobetrages von 200€.

200 **TAX+**

238

TAX+

38

Absoluter Betrag in €

Taschen- und Tischrechner

3-TASTEN SPEICHER

M+ Addierende Speicherung

M- Subtrahierende Speicherung

MRC Anzeige des Gesamtsaldos:
1x drücken
Löschung des Gesamtspeichers:
2x nacheinander drücken

Addition von 10 und 10 in den Speicher hinein
und Subtraktion von 5 aus dem Speicher.

10 **M+** 10 **M+** 5 **M-**

MRC

15

Inhalt des Speichers

MRC **MRC**

Speicher gelöscht

AC **MRC**

0

Inhalt des Speichers

Einige Rechner nutzen die CA Taste statt der AC Taste

Taschen- und Tischrechner

PROFI-PROZENTRECHNUNG

Addition von 10% zum Referenzwert 50
mit Zwischenanzeige des zu addierenden Betrages während der Rechnung.

50 **×** 10 **%**

5

+

55

Subtraktion von 10% vom Referenzwert 50
mit Zwischenanzeige des zu subtrahierenden Betrages während der Rechnung.

50 **×** 10 **%**

5

-

45

Taschen- und Tischrechner