

PROFI-PROZENTRECHNUNG

Addition von 10% zum Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu addierenden Betrages während der Rechnung.

50 × 10 %

5

+

55

Subtraktion von 10% vom Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu subtrahierenden Betrages während der Rechnung.

50 × 10 %

5

-

45

Taschen- und Tischrechner

ZEITBERECHNUNG

Addition folgender Zeiten:
2 h 35 min 15 sek und 0 h 39 min 45 sek
(Zeitformat und Dezimal)

2 H/M/S 35 H/M/S 15 H/M/S

+

0 H/M/S 39 H/M/S 45 H/M/S

=

3-15'00"

Das Ergebnis ist
3 h 15 min 00 sek

H/M/S

3.25

Darstellung in
dezimaler Form

Taschen- und Tischrechner

STEUERBERECHNUNG

Einstellung des MwSt.-Satz von 19%.

AC RATE SET % 19 RATE SET %

ca. 3 Sekunden
gedrückt halten

Der Steuersatz von 19% ist nun dauerhaft gespeichert.

Berechnung des Nettobetrages von 238, also 19% von 238 €.

238 TAX-

200

TAX-

38

Absoluter Betrag in €

Berechnung des Bruttobetrages von 200€.

200 TAX+

238

TAX+

38

Absoluter Betrag in €

Taschen- und Tischrechner

4-TASTEN SPEICHER

M+ Addierende Speicherung

M- Subtrahierende Speicherung

MR Anzeige des Gesamtsaldos

MC Löschung des Gesamtspeichers

Addition von 10 und 10 in den Speicher hinein und Subtraktion von 5 aus dem Speicher.

10 M+ 10 M+ 5 M-

MR

15

Inhalt des Speichers

MC

Speicher gelöscht

MR

0

Inhalt des Speichers

Taschen- und Tischrechner

BACKSPACE TASTE

Durch Drücken dieser Taste wird schrittweise die zuletzt eingegebene Ziffer gelöscht.

12345

▶ ▶

123

Taschen- und Tischrechner

QUADRATWURZEL

Berechnung der Wurzel aus 9.

9 √

3

Taschen- und Tischrechner

MARK UP MIT PROZENTTASTE

Der Einkaufspreis eines Produktes ist 105€. Ermittlung des Verkaufspreises bei 30% Marge.

105 + 30 %

150

Verkaufspreis in €

Taschen- und Tischrechner