

QUADRATWURZEL

Berechnung der Wurzel aus 9.

9 $\sqrt{}$

3

Taschen- und Tischrechner

MARK UP MIT PROZENTTASTE

Der Einkaufspreis eines Produktes ist 105€.
Ermittlung des Verkaufspreises bei 30% Marge.

105 + 30 %

150

Verkaufspreis in €

Taschen- und Tischrechner

BACKSPACE TASTE

Durch Drücken dieser Taste wird schrittweise
die zuletzt eingegebene Ziffer gelöscht.

12345

123

Taschen- und Tischrechner

PROFI-PROZENTRECHNUNG

Addition von 10% zum Referenzwert 50
mit Zwischenanzeige des zu addierenden
Betrages während der Rechnung.

50 x 10 %

5

+

55

Subtraktion von 10% vom Referenzwert 50
mit Zwischenanzeige des zu subtrahierenden
Betrages während der Rechnung.

50 x 10 %

5

-

45

Taschen- und Tischrechner

STEUERBERECHNUNG

Einstellung des MwSt.-Satz von 19%.

AC

RATE SET
%

19

RATE SET
%

ca. 3 Sekunden
gedrückt halten

Der Steuersatz von 19% ist nun dauerhaft gespeichert.

Berechnung des Nettobetrages von 238,
also 19% von 238€.

238 TAX-

200

TAX-

38

Absoluter Betrag in €

Berechnung des Bruttobetrages von 200€.

200 TAX+

238

TAX+

38

Absoluter Betrag in €

Taschen- und Tischrechner

4-TASTEN SPEICHER

M+

Addierende Speicherung

M-

Subtrahierende Speicherung

MR

Anzeige des Gesamtsaldos

MC

Löschung des Gesamtspeichers

Addition von 10 und 10 in den Speicher hinein
und Subtraktion von 5 aus dem Speicher.

10

M+

10

M+

5

M-

MR

15

Inhalt des Speichers

MC

Speicher gelöscht

MR

0

Inhalt des Speichers

Taschen- und Tischrechner