

## Gebrauchsanleitung

# STOP®

OCEAN PLASTIC

Desk Sharing Bag NIAS aus RPET



Vertrieben durch:  
Jüscha GmbH  
Herrlinghausen 8  
42929 Wermelskirchen

**Kundenservice:**  
**+ 49 2196 72410**  
**Info@juescha.de**

## Allgemeines

### Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Gebrauchsanleitung gehört zu der Desk Sharing Bag NIAS und enthält wichtige Informationen zur Benutzung. Um die Lesbarkeit zu verbessern, wird die Desk Sharing Bag im Folgenden lediglich als „Tasche“ bezeichnet.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Tasche verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Andernfalls können Sie sich verletzen oder die Tasche beschädigen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie die Tasche an Dritte weitergeben, händigen sie unbedingt auch diese Gebrauchsanleitung aus.

## Sicherheit

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie die Tasche nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Tasche ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.



## WARNUNG!

### Verletzungsgefahr

Ein falsches Anheben oder Tragen der Tasche kann zu Verletzungen der Knochen, Muskeln und Gelenke führen.

## HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr

Eine unsachgemäße Benutzung der Tasche kann zu Beschädigungen führen.

- Vermeiden Sie ein Überfüllen der Tasche, da dies zu Beschädigungen der Tasche oder des Inhalts führen kann.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Belastbarkeit der Tasche von 8 kg.

## Auspacken und Prüfen

- Nehmen Sie die Tasche aus der Verpackung und prüfen Sie ob sie Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Tasche nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

## Reinigung

### HINWEIS!

#### Beschädigungsgefahr

Eine unsachgemäße Reinigung der Tasche kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven lösmittelhaltigen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine kratzenden oder spitzen Reinigungsutensilien wie Messers, Metall- oder Nylonbürsten oder Ähnliches. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Leichte Verschmutzungen mit einem Schwamm oder Lappen und herkömmlicher Kernseife beseitigen.
- Lassen Sie die Tasche vollständig trocknen, bevor Sie sie verstauen.

## Aufbewahrung

- Bewahren Sie die Tasche an einem sauberen, trockenen Ort auf.
- Halten Sie die Tasche von direktem Sonnenlicht und Wärmequellen fern.



## Entsorgung

### Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Entsorgen Sie Pappe und Karton als Altpapier und Folie über die entsprechende Wertstoffsammlung.

## Tasche entsorgen

Altprodukte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sollte die Tasche einmal nicht mehr verwendet werden können, entsorgen Sie ihn entsprechend den in Ihrem Bundesland oder Land geltenden Bestimmungen.

## Technische Daten

Modell: 46203

Material: recyceltes Polyester

Abmessung: ca. 43 x 32 x 9 cm

Volumen: ca. 10 L

Gewicht: ca. 1,3 kg

Maximale Belastbarkeit: ca. 8 kg

Maximales Gesamtgewicht: ca. 9,3 kg