

Türspieleinstellung und Türausbau

Aktuelle Tresormodelle



Modell	Türspieleinstellung	Türausbau
<u>Diplomat</u> MTD 740 - 780 WTD 710/5 - 710/8	Mit Durchschläger durch das Loch im Rahmen bei der oberen Basküleriegelaufnahme das Blech vorsichtig nach innen klopfen.	Sicherungsblech oben und unten gerade biegen. Tür minimal anheben, beide Scharnierbolzen mit Schlitzschraubendreher nach oben schieben und Tür herausnehmen.
<u>Karat</u> MT 640, 660 WT 614, 616	Mit Schlitzschraubendreher Blech im seitlichen, oberen Riegelloch von schräg unten oder oben nach innen biegen.	Schloß und Tür öffnen, Kunststoffkappen der Rückwand abnehmen, mit Kreuzschlitzschraubendreher Größe III die obere und untere Schraube herausdrehen und beide Riegel entfernen. Türrückwand abschrauben, Tür anheben und herausnehmen. Für den oberen Riegel Magneten benutzen.
<u>Karat</u> WT 613 E	Mit Schlitzschraubendreher Blech im seitlichen Riegelloch nach innen biegen.	Leider nicht möglich.
<u>Magno</u> M 520, 540	Einstellschraube im Feuerfalz ein- oder herausdrehen.	Schloß und Tür öffnen, Kunststoffkappen der Rückwand abnehmen, mit Kreuzschlitzschraubendreher Größe III die obere und untere Schraube herausdrehen und beide Riegel entfernen. Türrückwand abschrauben, beide Scharnierbolzen mit Schlitzschraubendreher zur Mitte schieben und Tür herausnehmen.
<u>Dual-Safe</u> DS 415 - 445	Einstellschraube im Feuerfalz ein- oder herausdrehen.	Schloß, Riegelwerk und Tür öffnen, Türrückwand abschrauben, beide Scharnierbolzen mit Schlitzschraubendreher zur Mitte schieben und Tür herausnehmen.
<u>Combi-Line</u> CL 410 - 460	Einstellschraube im Feuerfalz ein- oder herausdrehen.	Schloß, Riegelwerk und Tür öffnen, Türrückwand abschrauben, beide Scharnierbolzen mit Schlitzschraubendreher zur Mitte schieben und Tür herausnehmen.
<u>City-Line</u> C 310, 340, CW 5 / 350	Mit Schlitzschraubendreher Blech im seitlichen, oberen Riegelloch von schräg unten oder oben nach innen biegen.	Tür komplett öffnen, Sicherungsblech im Scharnierbereich zum Rahmen drücken, Tür anheben und seitlich nach unten herausnehmen.
<u>Home-Safe</u> H 210, 240	Mit Schlitzschraubendreher Blech im seitlichen, oberen Riegelloch von schräg unten oder oben nach innen biegen.	Tür komplett öffnen, Sicherungsblech im Scharnierbereich zum Rahmen drücken, Tür anheben und seitlich nach unten herausnehmen.
<u>Point-Safe</u> (ab 2013)	Türspiel ist fest eingestellt. Mit aufklebbarem Silikonpuffer von der Rückseite des Türblattes kann nachjustiert werden.	Tür komplett öffnen, Türrückwand abschrauben, beide Scharnierstifte mit einer Zange anfassen, zur Mitte hin herausziehen und Tür entnehmen.

Türspieleinstellung und Türausbau

Aktuelle Tresormodelle



Modell	Türspieleinstellung	Türausbau
<u>FP 44 E</u>	Das Türspiel ist fest eingestellt. Mit aufklebbarem Silikonpuffer im Feuerfalzbereich kann nachjustiert werden.	Tür komplett öffnen und anheben (Scharniere sind außen).
<u>Ranger</u> N 5, N 7	Das Türspiel ist fest eingestellt. Mit aufklebbarem Silikonpuffer im Feuerfalzbereich kann nachjustiert werden.	Den Tresor auf die Scharnierseite legen. Die untere Scharnierbolzen-Schraube mit einem 5 mm Inbusschlüssel herausdrehen und die Tür schräg ziehen, bis der obere Scharnierbolzen aushakt.
<u>Ranger</u> 800/8	Mit Einstellwerkzeug Blech in einem der seitlichen Riegellöcher nach innen biegen.	Schloss, Riegelwerk und Tür komplett öffnen, Sicherungsblech oben und unten gerade biegen, Innensechskant-Schraube M 6 in den Scharnierbolzen oben und unten eindrehen, Tür minimal anheben, mit einem Schlitzschraubendreher unter den Kopf der Innensechskantschraube fassen und Scharnierstift herausziehen. Dann Tür herausnehmen.
<u>Office-Line</u> OL 801 - 826	Mit Einstellwerkzeug Blech in einem der seitlichen Riegellöcher nach innen biegen.	Schloss, Riegelwerk und Tür komplett öffnen, Sicherungsblech oben und unten gerade biegen, Innensechskant-Schraube M 6 in den Scharnierbolzen oben und unten eindrehen, Tür minimal anheben, mit einem Schlitzschraubendreher unter den Kopf der Innensechskantschraube fassen und Scharnierstift herausziehen. Dann Tür herausnehmen.
<u>Office-Line DOKU</u> OD 821, 824	Das Türspiel ist fest eingestellt. Mit aufklebbarem Silikonpuffer im Feuerfalzbereich kann nachjustiert werden.	Kunststoffkappe von außen oben und unten entfernen, seitliche Sicherungsschrauben (Sechskant) ganz herausdrehen, Tür sichern, M6 Schraube in das Gewinde der Scharnierbolzen eindrehen, oberen Stift nach oben und unteren nach unten herausziehen und Tür herausnehmen. Achtung: Der gesamte Tresor muss vorher entsprechend angehoben werden.
<u>Royal</u> (E) 512 - (E) 556	Das Türspiel ist fest eingestellt. Mit aufklebbarem Silikonpuffer im Feuerfalzbereich kann nachjustiert werden.	Schloss, Riegelwerk und Tür komplett öffnen, querliegende Sicherungsschrauben im Scharnierbereich oben und unten ganz herausdrehen oder Sicherungsbleche gerade biegen, Tür minimal anheben, mit einem Schlitzschraubendreher unter den Kopf der Innensechskantschrauben fassen und nach oben schieben. Dann Tür herausnehmen.