

# Taschenrechner



## HS-8VERA

### Bedienhinweise für ausgewählte Funktionen

**PROFI-PROZENTRECHNUNG**

Addition von 10% zum Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu addierenden Betrages während der Rechnung.

50 × 10 %

5

+

55

Subtraktion von 10% vom Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu subtrahierenden Betrages während der Rechnung.

50 × 10 %

5

-

45

Taschen- und Tischrechner

#### Profi-Prozentrechnung

Eine Funktion für die komfortable und einfache Ermittlung prozentualer Auf- und Abschläge. Anschließend erfolgt eine separate Anzeige des berechneten Absolutwertes.

**MARK UP MIT PROZENTTASTE**

Der Einkaufspreis eines Produktes ist 105€. Ermittlung des Verkaufspreises bei 30% Marge.

105 + 30 %

150

Verkaufspreis in €

Taschen- und Tischrechner

#### Mark Up mit Prozenttaste

Aufschlagsberechnung, bei der durch Hinzufügen einer Marge der Endverbraucherpreis ermittelt wird – zur genauen Ermittlung von Margen und Aufschlägen im kaufmännischen Bereich.

**3-TASTEN SPEICHER**

M+ Addierende Speicherung

M- Subtrahierende Speicherung

MRC Anzeige des Gesamtsaldos:  
1x drücken  
Löschung des Gesamtspeichers:  
2x nacheinander drücken

Addition von 10 und 10 in den Speicher hinein und Subtraktion von 5 aus dem Speicher.

10 M+ 10 M+ 5 M-

MRC

15

Inhalt des Speichers

MRC MRC

Speicher gelöscht

AC MRC

0

Inhalt des Speichers

Einige Rechner nutzen die CA Taste statt der AC Taste

Taschen- und Tischrechner

#### 3-Tasten-Speicher

Mithilfe der Speichertasten können Zahlen für die spätere Nutzung gespeichert werden. Die erneute Eingabe von Zahlen entfällt, wenn sie z.B. für mehrere Berechnungen benötigt werden.