

## Fußmatte selbst gestalten

### So wird der Fußabtreter zum Hingucker an der Wohnungstür



Sie liegen uns zu Füßen und müssen täglich eine ganze Menge aushalten: Fußmatten. Oftmals werden sie vom Vormieter weitervererbt und sind abgewetzt, fusselig oder schon so schmutzig, dass der Dreck trotz langem Abtreten in der Wohnung landet. Höchste Zeit für eine neue Fußmatte! Bewährt haben sich Fußmatten aus Kokos, da sie den Schmutz besonders gut aufnehmen und auch nicht so leicht wieder abgeben. Wer es besonders individuell mag, sollte seine Fußmatte selbst gestalten. Fußmatten kann man auch bemalen, aber viel leichter ist es, die Matte zu besprühen. Dies gelingt Dir besonders schön mit dem edding Permanentspray. Du hast die Auswahl aus über 35 Farbtönen, mit denen auch effektvolle Farbverläufe möglich werden. Die edding Sprühfarben zeichnen sich durch ihre außergewöhnlich hohe Deckkraft, extrem schnelle Trocknung und Langlebigkeit aus – drinnen wie draußen. So wirst Du lange Freude an Deiner DIY Fußmatte haben.

#### **Material:**

- edding 5200 Permanentspray Premium Acryllack in Wunschfarben (hier Farben pastellrosa, mellow mint, hellelfenbein)
- edding 5200 Permanentspray Universalgrundierung
- Fußmatte, z.B. aus Kokosfasern
- Vorlage „hi“ (oder beliebiges Motiv)
- Abdeckplane / Unterlage zum Sprühen
- Schere & Klebestreifen
- evtl. Arbeitshandschuhe

### So einfach geht's:

- Leg dir alle Materialien, die du brauchst, bereit. Um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen, sollte die Fußmatte möglichst sauber sein. Zunächst die Vorlage in der gewünschten Größe ausdrucken. Wir haben je einen Buchstaben auf ein A4-Blatt ausgedruckt. Die Innenflächen der Buchstaben ausschneiden, so dass du eine Vorlage zum Sprühen erhältst.



- Deine Arbeitsfläche mit der Plane sorgfältig abdecken. Zunächst die Spraydose 3 Minuten schütteln, dann den Sprühkopf entfernen und mit einem Schraubendreher den Sicherheitsring entfernen. Im Anwendungsvideo in unserem Onlineshop geben wir dir wichtige Tipps rund um das perfekte Sprühen.



- Die Vorlage auf der Fußmatte mittig platzieren und festkleben. Alle Bereiche, die keine Farbe erhalten sollen, gut mit Folie abdecken. Zunächst das Motiv mit der Universalgrundierung einsprühen und kurz trocknen lassen. Wir empfehlen, mit einem Abstand von ca. 25 cm im Kreuzgang zu sprühen, dann ist der Sprühstrahl am besten dosierbar.



- Wenn die Grundierung trocken ist, kannst du mit der farbigen Gestaltung beginnen. Den mittleren Bereich des Wortes haben wir pastellrosa gesprüht, daher oben und unten alles abdecken. So machst du nach einer kurzen Trocknungszeit mit den anderen Farben weiter. Den unteren Teil des Wortes z.B. in „mellow mint“ sprühen und den oberen Teil in „hellelfenbein“. Alles gut durchtrocknen lassen.



- Wenn die Farbe durchgetrocknet ist, kannst du die Vorlage vorsichtig entfernen.



