


QUADRATWURZEL

Berechnung der Wurzel aus 9.



Taschen- und Tischrechner

MARK UP MIT PROZENTTASTE

Der Einkaufspreis eines Produktes ist 105€. Ermittlung des Verkaufspreises bei 30% Marge.



Verkaufspreis in €

Taschen- und Tischrechner

BACKSPACE TASTE


Durch Drücken dieser Taste wird schrittweise die zuletzt eingegebene Ziffer gelöscht.





Taschen- und Tischrechner

PROFI-PROZENTRECHNUNG

Addition von 10% zum Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu addierenden Betrages während der Rechnung.



Subtraktion von 10% vom Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu subtrahierenden Betrages während der Rechnung.



Taschen- und Tischrechner

STEUERBERECHNUNG

Einstellung des MwSt.-Satz von 19%.



Der Steuersatz von 19% ist nun dauerhaft gespeichert.

Berechnung des Nettobetrages von 238, also 19% von 238€.



Berechnung des Bruttobetrages von 200€.




Taschen- und Tischrechner

4-TASTEN SPEICHER

- M+ Addierende Speicherung
- M- Subtrahierende Speicherung
- MR Anzeige des Gesamtsaldos
- MC Löschung des Gesamtspeichers

Addition von 10 und 10 in den Speicher hinein und Subtraktion von 5 aus dem Speicher.



Taschen- und Tischrechner