


QUADRATWURZEL


Berechnung der Wurzel aus 9.



Taschen- und Tischrechner

PROZENTRECHNUNG

Addition von 10% zum Referenzwert 50.



Taschen- und Tischrechner

3-TASTEN SPEICHER

M+

Addierende Speicherung

M-

Subtrahierende Speicherung

MRC

Anzeige des Gesamtsaldos:

1x drücken

Löschung des Gesamtspeichers:

2x nacheinander drücken

Addition von 10 und 10 in den Speicher hinein
und Subtraktion von 5 aus dem Speicher.

10

M+

10

M+

5

M-

MRC

15

Inhalt des Speichers

MRC

MRC

Speicher gelöscht

AC

MRC

0

Inhalt des Speichers

Einige Rechner nutzen die
CA Taste statt der AC Taste

Taschen- und Tischrechner