

## COST SELL MARGIN

Der Verkaufspreis eines Produktes ist 150€.  
Ermittlung des Einkaufspreises bei 30% Marge.

150 SELL 30 MAR COST

105

Einkaufspreis in €

Der Einkaufspreis eines Produktes ist 105€.  
Ermittlung des Verkaufspreises bei 30% Marge.

105 COST 30 MAR SELL

150

Verkaufspreis in €

Der Einkaufspreis eines Produktes ist 105€.  
Der Verkaufspreis ist 150€. Ermittlung der  
Marge: %/absolut.

105 COST 150 SELL MAR

30

Marge in %

MAR

45

Marge absolut in €

Taschen- und Tischrechner

## STEUERBERECHNUNG

Einstellung des MwSt.-Satz von 19%.

AC RATE SET % 19 RATE SET %

ca. 3 Sekunden gedrückt halten

Der Steuersatz von 19% ist nun dauerhaft gespeichert.

Berechnung des Nettobetrages von 238,  
also 19% von 238€.

238 TAX-

200

TAX-

38

Absoluter Betrag in €

Berechnung des Bruttobetrages von 200€.

200 TAX+

238

TAX+

38

Absoluter Betrag in €

Taschen- und Tischrechner

## 3-TASTEN SPEICHER

M+ Addierende Speicherung

M- Subtrahierende Speicherung

MRC Anzeige des Gesamtsaldos:  
1x drücken  
Löschung des Gesamtspeichers:  
2x nacheinander drücken

Addition von 10 und 10 in den Speicher hinein  
und Subtraktion von 5 aus dem Speicher.

10 M+ 10 M+ 5 M-

MRC

15

Inhalt des Speichers

MRC MRC

Speicher gelöscht

AC MRC

0

Inhalt des Speichers

Einige Rechner nutzen die  
CA Taste statt der AC Taste

Taschen- und Tischrechner

## PROFI-PROZENTRECHNUNG

Addition von 10% zum Referenzwert 50  
mit Zwischenanzeige des zu addierenden  
Betrages während der Rechnung.

50 × 10 %

5

+

55

Subtraktion von 10% vom Referenzwert 50  
mit Zwischenanzeige des zu subtrahierenden  
Betrages während der Rechnung.

50 × 10 %

5

-

45

Taschen- und Tischrechner