


Montageanleitung


assembly instruction
notice de montage
indicaciones de montaje




2.




3.



4.



5.



D

1. Fixieren Sie die beiden Fußprofile an beiden Seitenprofilen.
2. Alle Profile in der Pfeilrichtung öffnen.
3. Heben Sie die Schutzfolie mit der „PULL“ Lasche ab.
4. Poster einlegen.
5. Schutzfolie wieder auf das Poster legen und die Seitenprofile in Pfeilrichtung zuklappen.

GB

1. Fix the two foot profiles on the two side profiles.
2. Open all profile in direction of the arrow.
3. Use the "PULL" tap to remove the protective film.
4. Attach the poster.
5. Place the protective film back on the poster, and close the side profiles with a snap in direction of the arrow.

F

1. Fixer les deux profilés de fond sur les deux profilés latéraux.
2. Ouvrir tous les profilés dans le sens de la flèche.
3. Retirer le film de protection avec la languette « PULL ».
4. Mettre l'affiche.
5. Remettre le film de protection sur l'affiche et fermer les profilés latéraux dans la direction de la flèche.

E

1. Fixieren Sie die beiden Fußprofile an beiden Seitenprofilen.
2. Abra los perfiles en la dirección de la flecha.
3. Retire la película protectora tirando de la lengüeta „PULL“.
4. Coloque el póster.
5. Coloque de nuevo la película protectora en el póster y cierre los perfiles laterales en la dirección de la flecha.



Franken GmbH
Forumstraße 2
D-41468 Neuss
Service Hotline:
+49 (0) 2131 / 3498 44

Ref. Nr. BS1301, BS1302, BS1303

FRANKEN

www.franken-gmbh.de

Juni 2015