


## Gebrauchsanleitung

# STOP<sup>®</sup>

OCEAN PLASTIC

"Schlüsseleinlage A4 "TIMOR""



## Allgemeines

### Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Gebrauchsanleitung gehört zu der "Schlüsseleinlage A4 "TIMOR"" und enthält wichtige Informationen zur Benutzung. Um die Lesbarkeit zu verbessern, wird die Schlüsselmappe im Folgenden lediglich als „Einlage“ bezeichnet.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Mappe verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Andernfalls können Sie sich verletzen oder die Einlage beschädigen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie die Einlage an Dritte weitergeben, händigen sie unbedingt auch diese Gebrauchsanleitung aus.

## Sicherheit

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie die Einlage nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Einlage ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.



## WARNUNG!

### Verletzungsgefahr

Ein falsches Anheben oder Tragen der Einlage kann zu Verletzungen der Knochen, Muskeln und Gelenke führen.

## HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr

Eine unsachgemäße Benutzung der Einlage kann zu Beschädigungen führen.

- Die Einlage ist durch die Höhe von 1 cm in ihrer Zuladung begrenzt.
- Vermeiden Sie ein Überfüllen der Einlage, da dies zu Beschädigungen der Mappe oder des Inhalts führen kann.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Belastbarkeit der Einlage von 2 kg.
- Öffnen und schließen Sie die Ringmechanik immer an den mittleren Ringen um ein Verbiegen der Ringe zu vermeiden.

### Auspacken und Prüfen

- Nehmen Sie die Einlage aus der Verpackung und prüfen Sie ob sie Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Einlage nicht. Wenden Sie sich an den Verkäufer oder an die angegebene Serviceadresse des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

## Reinigung

## HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr

Eine unsachgemäße Reinigung der Einlage kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine kratzenden oder spitzen Reinigungsutensilien wie Messers, Metall- oder Nylonbürsten oder Ähnliches. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Leichte Verschmutzungen mit einem Schwamm oder Lappen und herkömmlicher Lederpflege beseitigen.
- Lassen Sie die Einlage vollständig trocknen, bevor Sie sie verstauen.

## Aufbewahrung

- Bewahren Sie die Einlage an einem sauberen, trockenen Ort auf.
- Halten Sie die Einlage von direktem Sonnenlicht und Wärmequellen auf.



## Entsorgung

### Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung Sortenrein. Entsorgen Sie Pappe und Karton als Altpapier und Folie über die entsprechende Wertstoffsammlung.

### Einlage entsorgen

Altprodukte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sollte die Einlage einmal nicht mehr verwendet werden können, entsorgen Sie ihn entsprechend den in Ihrem Bundesland oder Land geltenden Bestimmungen.

## Technische Daten

Modell: 46227

Material: rPET

Abmessung: ca. 31 x 23,5 x 1 cm

Volumen: ca. 1 L

Gewicht: ca. 0,9 kg

Maximale Belastbarkeit: ca. 2 kg

Maximales Gesamtgewicht: ca. 2,9 kg

Vertrieben durch:  
Jüscha GmbH  
Herrlinghausen 8  
42929 Wermelskirchen

Kundenservice:  
+ 49 2196 72410  
info@juescha.de