

Tischrechner



MS-8E

Funktionalitäten

Rechen-Funktionen

- Währungsumrechnung (1 Kurs)
- Profi-Prozentrechnung
- Mark Up mit Prozenttaste
- Schnellkorrekturtaste
- +/- Vorzeichenwechsel
- Eingabe-Puffer

Speicher

- 3-Tasten-Speicher

Produkteigenschaften

Display

- 8-stelliges Display
- LC Display
- Rechenbefehl-Anzeige
- Tausenderunterteilung

Energieversorgung

- Solar-/Batteriebetrieb
- Speicherschutzbatterie
- Abschaltautomatik

Materialien / Äußere Merkmale

- Kunststofftasten
- Gummifüße
- Ergonomische Tastenform



101 x 28 x 149 mm



105 g

4549526609893
EAN Code

www.casio-europe.com

CASIO

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungsgrößen entsprechen nicht den Originalgrößen. Die Farben können leicht vom Original abweichen.

Tischrechner



MS-8E

Bedienhinweise für ausgewählte Funktionen

WÄHRUNGSUMRECHNUNG – 1 KURS

Festlegung des folgenden Wechselkurses:
 1 € = 1,1227 US\$ (Kurs: 1,1227)
 Die Funktionsweise ist für alle Versionen gleich und wie folgt zu bedienen:

AC SET % EURO RATE 1,1227
ca. 3 Sekunden gedrückt halten

SET %
 Der Kurs ist gespeichert.

Umrechnung 100 € in US\$.

100 LOCAL 112,27
 Betrag in US\$

Umrechnung 100 US\$ in €.

100 EURO 89,07
 Betrag in €

Die Tastenbeschriftung zur Einstellung des Wechselkurses variiert je nach Modell leicht. Folgende Bezeichnungen stehen zur Verfügung: [RATE SET] [RATE SET%] [SET] [SET%]

Taschen- und Tischrechner

Währungsumrechnung (1 Kurs)

Nach Eingabe und Speichern des gewünschten Wechselkurses können Beträge leicht in eine andere Währung umgerechnet werden. Das Umrechnen einer Referenzwährung in eine beliebige, zuvor definierte Fremdwährung per Knopfdruck ist besonders auf Reisen und bei internationalen Geschäften ein großer Vorteil.

PROFI-PROZENTRECHNUNG

Addition von 10% zum Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu addierenden Betrages während der Rechnung.

50 × 10 % 5

+

55

Subtraktion von 10% vom Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu subtrahierenden Betrages während der Rechnung.

50 × 10 % 5

-

45

Taschen- und Tischrechner

Profi-Prozentrechnung

Ermittlung prozentualer Auf- und Abschläge mit separater Anzeige des berechneten Wertes. Komfortable Berechnung von prozentualen Auf- und Abschlägen und anschließende Anzeige des errechneten Absolutwertes.

3-TASTEN SPEICHER

M+ Addierende Speicherung
 M- Subtrahierende Speicherung
 MRC Anzeige des Gesamtsaldos:
 1x drücken
 Löschung des Gesamtspeichers:
 2x nacheinander drücken

Addition von 10 und 10 in den Speicher hinein und Subtraktion von 5 aus dem Speicher.

10 M+ 10 M+ 5 M- 15
 MRC
 Inhalt des Speichers

MRC MRC
 Speicher gelöscht

AC MRC 0
 Inhalt des Speichers

Einige Rechner nutzen die CA Taste statt der AC Taste

Taschen- und Tischrechner

3-Tasten-Speicher

Mithilfe der Speichertasten können Zahlen für die spätere Nutzung gespeichert werden.