Minimalistisches mechanisches Keyboard mit eloxierter Aluminium-Oberfläche

Produktbilder können abweichen

Zuverlässig. Minimalistisch. Mechanisch. Die KC 200 MX ist eine mechanische Tastatur mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis – für alle Benutzer, die hohe Qualität und modernes Design ohne unnötigen Schnickschnack zu schätzen wissen. Dabei sorgt eine eloxierte Metallplatte und die minimalistischen Abmessungen für einen einzigartig sauberen Look.

Die CHERRY MX-Technologie mit Gold Crosspoint-Kontaktschaltern (Made in Germany) bietet unübertroffene Präzision und ein unvergleichliches Schreibgefühl. Geformte Tastenkappen tragen zusätzlich zum angenehmen Tippgefühl bei. Selbstverständlich verfügt die KC 200 MX auch über Anti-Ghosting und N-Key-Rollover, sodass keine Eingaben verloren gehen. In Kombination mit einer schnellen Reaktionszeit eignet sie sich nicht nur hervorragend zum professionellen Tippen, Programmieren oder für Content Creation - sondern auch für Gaming.

Vier zusätzliche Tasten über dem NUM-Block ermöglichen eine direkte Steuerung der Lautstärke und der Taschenrechner-App – perfekt für den täglichen Büroeinsatz. Die CAPS LOCK-, SCROLL LOCK- und NUM LOCK-Tasten verfügen über eine eingebaute Status-LED, die anzeigt, wenn sie aktiviert sind. Die F-Tasten haben keine sekundären Funktionen, sodass Sie eigene Shortcuts, Makros und mehr mit der CHERRY KEYS-Software anpassen können. Diese steht kostenlos unter www.cherry.de/keys zur Verfügung. Mit CHERRY KEYS passen Sie Ihre Tastatur perfekt an individuelle Bedürfnisse an.

Die kabelgebundene PC-Tastatur KC 200 MX ist eine vielseitige Ergänzung für Ihren Arbeitsbereich – sie ist solide, robust, anpassungsfähig, langlebig und stilvoll. Sie ist die perfekte Wahl für Büroarbeit und Gaming gleichermaßen.

FUNKTION UND LEISTUNG

- → Modernes Design: Eloxierte Metallplatte, minimalistische Abmessungen und geformte Tastenkappen
- → CHERRY MX-Schalter: Erhältlich in verschiedenen Schaltervarianten – Made in Germany und mit präzisen Gold-Crosspoint-Kontakten ausgestattet
- → Weiße LED-Anzeigen in den Status-Tasten (CAPS-, SCROLL- und NUM-Lock).
- → 4 zusätzliche Tasten für Lautstärkeregler und Taschenrechner
- → Anti-Ghosting und N-Key-Rollover

TECHNISCHE DATEN

Gewicht Hauptprodukt:	830 g
Abmessungen Produkt ohne Verpackung:	430 mm x 121 mm x 39 mm
Kabellänge:	160 cm
Lagertemperatur:	-25 °C - 65 °C
Arbeitstemperatur:	0 °C - 50 °C
Produktzulassungen:	• BSMI • CE • China RoHS • FCC • KCC • UKCA
Systemvoraussetzungen-Hardware:	USB-A

© Cherry Europe GmbH • Cherrystraße 2 • 91275 Auerbach/OPf. • Germany
Tel +49 (0) 9643 2061 100 • Fax +49 (0) 9643 2061 900 • www.cherry.de

Betriebssystem:	• Windows 7 • Windows 8 • Windows 10 • Windows 11
Lieferumfang:	• Tastatur • Bedienungsanleitung
Verlässlichkeit:	yes
Software-Unterstützung:	CHERRY KEYS
Lebensdauer pro Taste (in Millionen Anschlägen):	100 Mio. Betätigungen
Max. Stromaufnahme (mA) der Tastatur:	100 mA
Tastatur Format:	Full-size (100%)
Integrierte Metallplatte:	ja
N-Tasten-Rollover:	N-Key Rollover
Anti-Ghosting:	ja
Tastenverschlüsselung:	nein
Reaktionszeit:	1 ms
Interner Speicher:	nein
Handballenauflage:	Handballenauflage nicht verfügbar
USB-Hub:	nein
Spezielle Tastenfunktionen:	• Ton an/aus • Ton leiser • Ton lauter • FN
Beleuchtung:	nein
Aufstellfüße:	integriert
Status-LEDs:	in den Tasten
Tasten-Technologie:	Mechanisch
Versiegelung:	ja
Modell-Nummer:	MX3950
Gewährleistung:	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

© Cherry Europe GmbH • Cherrystraße 2 • 91275 Auerbach/OPf. • Germany
Tel +49 (0) 9643 2061 100 • Fax +49 (0) 9643 2061 900 • www.cherry.de

EAN & Part number	Schalter	Color	Beleuchtung	Layout
4025112107580 G80-3950LIBCH-2	CHERRY MX2A BROWN	schwarz/bronze	nein	CH (Switzerland)
4025112107504 G80-3950LIBDE-2	CHERRY MX2A BROWN	schwarz/bronze	nein	DE (Germany)
4025112107566 G80-3950LIBEU-2	CHERRY MX2A BROWN	schwarz/bronze	nein	EU (USA+ €-Symbol)
4025112107528 G80-3950LIBFR-2	CHERRY MX2A BROWN	schwarz/bronze	nein	FR (France)
4025112107542 G80-3950LIBGB-2	CHERRY MX2A BROWN	schwarz/bronze	nein	GB (United Kingdom)
4025112107603 G80-3950LIBPN-2	CHERRY MX2A BROWN	schwarz/bronze	nein	PN (PanNordic)
4025112107481 G80-3950LIBUS-2	CHERRY MX2A BROWN	schwarz/bronze	nein	US (USA)
4025112107573 G80-3950LHBCH-2	CHERRY MX2A SILENT RED	schwarz/bronze	nein	CH (Switzerland)
4025112107498 G80-3950LHBDE-2	CHERRY MX2A SILENT RED	schwarz/bronze	nein	DE (Germany)
4025112107559 G80-3950LHBEU-2	CHERRY MX2A SILENT RED	schwarz/bronze	nein	EU (USA+ €-Symbol)
4025112107511 G80-3950LHBFR-2	CHERRY MX2A SILENT RED	schwarz/bronze	nein	FR (France)
4025112107535 G80-3950LHBGB-2	CHERRY MX2A SILENT RED	schwarz/bronze	nein	GB (United Kingdom)
4025112107597 G80-3950LHBPN-2	CHERRY MX2A SILENT RED	schwarz/bronze	nein	PN (PanNordic)
4025112107474 G80-3950LHBUS-2	CHERRY MX2A SILENT RED	schwarz/bronze	nein	US (USA)
4025112102547 G80-3950LSBCN-2	CHERRY MX BLUE	schwarz/bronze	nein	CN (China)
4025112103568 G80-3950LSBKR-2	CHERRY MX BLUE	schwarz/bronze	nein	KR (Korea)
4025112102530 G80-3950LXBCN-2	CHERRY MX BROWN	schwarz/bronze	nein	CN (China)
4025112103551 G80-3950LXBKR-2	CHERRY MX BROWN	schwarz/bronze	nein	KR (Korea)
4025112102523 G80-3950LKBCN-2	CHERRY MX ERGO CLEAR	schwarz/bronze	nein	CN (China)

© Cherry Europe GmbH • Cherrystraße 2 • 91275 Auerbach/OPf. • Germany
Tel +49 (0) 9643 2061 100 • Fax +49 (0) 9643 2061 900 • www.cherry.de

EAN & Part number	Schalter	Color	Beleuchtung	Layout
4025112103544 G80-3950LKBKR-2	CHERRY MX ERGO CLEAR	schwarz/bronze	nein	KR (Korea)
4025112109058 G80-3950LKBTW-2	CHERRY MX ERGO CLEAR	schwarz/bronze	nein	TW (Taiwan)
4025112102516 G80-3950LYBCN-2	CHERRY MX RED	schwarz/bronze	nein	CN (China)
4025112103537 G80-3950LYBKR-2	CHERRY MX RED	schwarz/bronze	nein	KR (Korea)
4025112103520 G80-3950LWBKR-2	CHERRY MX SILENT RED	schwarz/bronze	nein	KR (Korea)
4025112102660 G80-3950HSBCN-15	CHERRY MX BLUE		nein	CN (China)
4025112102653 G80-3950HXBCN-15	CHERRY MX BROWN		nein	CN (China)
4025112102646 G80-3950HKBCN-15	CHERRY MX ERGO CLEAR		nein	CN (China)
4025112102639 G80-3950HYBCN-15	CHERRY MX RED		nein	CN (China)
4025112102585 G80-3950HSBCN-9	CHERRY MX BLUE	pink	nein	CN (China)
4025112102578 G80-3950HXBCN-9	CHERRY MX BROWN	pink	nein	CN (China)
4025112102561 G80-3950HKBCN-9	CHERRY MX ERGO CLEAR	pink	nein	CN (China)
4025112102554 G80-3950HYBCN-9	CHERRY MX RED	pink	nein	CN (China)
4025112102622 G80-3950HSBCN-13	CHERRY MX BLUE		nein	CN (China)
4025112102615 G80-3950HXBCN-13	CHERRY MX BROWN		nein	CN (China)
4025112102608 G80-3950HKBCN-13	CHERRY MX ERGO CLEAR		nein	CN (China)
4025112102592 G80-3950HYBCN-13	CHERRY MX RED		nein	CN (China)
4025112111068 G80-3950LIBDE-1	CHERRY MX2A BROWN	weiß/silber	nein	DE (Germany)
4025112111082 G80-3950LIBUS-1	CHERRY MX2A BROWN	weiß/silber	nein	US (USA)

© Cherry Europe GmbH • Cherrystraße 2 • 91275 Auerbach/OPf. • Germany
Tel +49 (0) 9643 2061 100 • Fax +49 (0) 9643 2061 900 • www.cherry.de

EAN & Part number	Schalter	Color	Beleuchtung	Layout
4025112111051 G80-3950LHBDE-1	CHERRY MX2A SILENT RED	weiß/silber	nein	DE (Germany)
4025112111075 G80-3950LHBUS-1	CHERRY MX2A SILENT RED	weiß/silber	nein	US (USA)

Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales CHERRY Service und Support Team oder Ihren CHERRY Vertriebspartner, um zu erfahren, welche Versionen in Ihrem Land verfügbar sind.

© Cherry Europe GmbH • Cherrystraße 2 • 91275 Auerbach/OPf. • Germany
Tel +49 (0) 9643 2061 100 • Fax +49 (0) 9643 2061 900 • www.cherry.de