

Technische Dokumentation für PSA nach Anhang III

Die technische Dokumentation enthält die folgenden Elemente:

a) Nachfolgend finden Sie eine vollständige Beschreibung der PSA und ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung.

Diese PSA ist eine FFP2-Maske, die zur Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2 / Covid-19 bestimmt ist. Die korrekte Verwendung dieser Maske ist für alle Altersgruppen zulässig und wird in der der Verpackung beiliegenden Gebrauchsanweisung erläutert. Grundsätzlich besteht die Maske aus mehreren Schichten hochwertiger Vliesstoffe, um die Testergebnisse nach EN 149:2001+A1:2009 zu erreichen. Des Weiteren werden bei der Herstellung der vorliegenden Maske Ohrbänder und Nasenbügel verwendet.

Der Aufbau der Maske mit den jeweiligen Grammaturen wird im Folgenden erläutert.

Äußere Schicht

Spinnvlies
Material: PP-Fasern
Grammatur: 60g/m²
Breite: 260mm

Mittlere Lage

Heißluft-Baumwolle
Material: PP- & PET-Fasern
Grammatur: 50g/m²
Breite: 260mm

Innere Schicht

Spinnvlies – Meltblown Verbundstoff
Verbundflächengewicht: 45g/m²
Meltblown Flächengewicht: 30g/m²
Breite: 260mm

Zusätzliche Materialien

Nasenbügel

Material: Eisendraht / Kunststoff

Ummantelung: Polyethylen

Länge: 8,7cm

Breite: 0,5cm

Durchmesser Draht: 0,56mm

Ohrbänder

Material: Polyamid / Elasthan

Länge pro Ohrbügel: 19cm

Bändchen Ø: 4mm

Dehnung: maximal 2,6cm

Weitere wichtige Eigenschaften der Maske sind nachfolgend aufgeführt:

- Lagerfähigkeit: 2 Jahre
- Latexfrei
- Formstabil durch innenliegenden Nasenbügel
- Zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten (z.B. Aufdruck und Verpackung)